

TECH600

Εργαλείο συστήματος παρακολούθησης πίεσης ελαστικών

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το TECH600. Αυτό το εγχειρίδιο θα σας βοηθήσει να ενεργοποιήσετε και να λειτουργήσετε το εργαλείο σας και εξηγεί πώς να αξιοποιήσετε στο έπακρο όλες τις εξαιρετικές δυνατότητές του.

**ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΙ
ΠΛΗΡΩΣ ΠΡΙΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ.**

Εάν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια, επισκεφθείτε τις σελίδες υποστήριξης στον ιστότοπό μας στο www.bartecautoid.com

ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ	2
ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ.....	3
ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	4
ΜΈΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....	5
ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ	7
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ KIT	7
REGISTRATION	8
ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ.....	11
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.....	11
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ	13
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TPMS.....	14
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.....	14
NEW SERVICE.....	16
1/6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ.....	17
2/6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ.....	20
3/6 ΕΚ ΝΈΟΥ ΜΆΘΗΣΗ	21
4/6 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ OBD	23
5/6 ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	24
6/6 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.....	25
SETTINGS.....	26
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TPMS	28
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΜΕΣΩ ΚΑΛΩΔΙΟΥ USB	30
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΣΑΣ ΜΕΣΩ WiFi.....	31
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ OBD II.....	31
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.....	33
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	35

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όλα τα μηνύματα κινδύνου, προειδοποίησης, σημαντικών και σημειώσεων πρέπει να ακολουθούνται για την ασφάλειά σας. Αυτά τα μηνύματα ασφαλείας έχουν την ακόλουθη μορφή



ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να διακινδυνεύσετε πιθανή απώλεια ζωής.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σημαίνει ότι ενδέχεται να διακινδυνεύσετε πιθανή σωματική βλάβη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος ζημιάς στο όχημα ή στο εργαλείο.

Αυτά τα μηνύματα ασφαλείας καλύπτουν καταστάσεις που γνωρίζει η Bartec. Η Bartec δεν μπορεί να γνωρίζει, να αξιολογεί και να σας συμβουλεύει για όλους τους πιθανούς κινδύνους. Πρέπει να είστε βέβαιοι ότι τυχόν όροι ή διαδικασίες που αντιμετωπίζετε δεν θέτουν σε κίνδυνο την προσωπική σας ασφάλεια.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Κανένα μέρος αυτού του εγχειριδίου δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε ένα σύστημα ανάκτησης ή να μεταδοθεί, με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, εγγραφή ή άλλως, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Bartec.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Όλες οι πληροφορίες, οι εικόνες και οι προδιαγραφές που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο τεχνικών οδηγιών βασίζονται στις τελευταίες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες κατά τη στιγμή της δημοσίευσης. Το δικαίωμα επιφυλάσσεται να κάνει αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς υποχρέωση να ειδοποιεί οποιοδήποτε άτομο ή οργανισμό για τέτοιες αναθεωρήσεις ή αλλαγές. Επιπλέον, η Bartec δεν φέρει ευθύνη για σφάλματα που περιλαμβάνονται στην επίπλωση, την απόδοση ή τη χρήση αυτού του υλικού.

ΜΈΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης στο εγχειρίδιο χειριστή. Μην επιτρέπετε σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα να χρησιμοποιούν αυτόν τον εξοπλισμό. Αυτό θα αποτρέψει τον τραυματισμό ατόμων και τη ζημιά στον εξοπλισμό. Ο χώρος εργασίας πρέπει να είναι στεγνός, επαρκώς φωτισμένος και καλά αεριζόμενος. Μην ξεχνάτε ότι η αναπνοή του μονοξειδίου του άνθρακα (άοσμο) μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη, ακόμα και θανατηφόρα.

ΟΤΑΝ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ:

- Φορέστε κατάλληλα ρούχα και ενεργήστε με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέψετε βιομηχανικά ατυχήματα.
- Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι η αλλαγή ταχυτήτων είναι ουδέτερη (ή στο PARK (P) εάν το κιβώτιο είναι αυτόματο) και ενεργοποιήστε το χειρόφρενο και βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί είναι πλήρως κλειδωμένοι.
- Μην καπνίζετε και μην χρησιμοποιείτε γυμνές φλόγες όταν εργάζεστε σε όχημα.
- Φορέστε γυαλιά ασφαλείας για να προστατεύσετε τα μάτια σας από βρωμιά, σκόνη ή μεταλλικά τσιπ.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

- Μην απορρίπτετε αυτόν τον εξοπλισμό ως διάφορα στερεά απόβλητα, αλλά φροντίστε να συλλέξετε ξεχωριστά.
- Η επαναχρησιμοποίηση ή η σωστή ανακύκλωση ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) είναι σημαντική για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.
- Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία WEEE 2012/16 / EU, διατίθενται ειδικά σημεία διάθεσης για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
- Οι δημόσιοι διαχειριστές και οι παραγωγοί ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού συμμετέχουν στη διευκόλυνση της επαναχρησιμοποίησης και ανάκτησης απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού μέσω αυτών των δραστηριοτήτων συλλογής και της χρήσης κατάλληλων ρυθμίσεων σχεδιασμού.
- Η μη εξουσιοδοτημένη διάθεση απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού τιμωρείται από το νόμο με κατάλληλες κυρώσεις.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

- Το TECH 600 περιέχει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία Lithium Polymer που δεν είναι προσβάσιμη στον χρήστη.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Κίνδυνος πυρκαγιάς από έκρηξη εάν η μπαταρία αντικατασταθεί από λανθασμένου τύπου
- Οι μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται ή να απορρίπτονται σωστά. Μην πετάτε τις μπαταρίες ως μέρος της κανονικής απόρριψης απορριμμάτων.
- Μην πετάτε μπαταρίες σε ανοιχτή φωτιά

ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

- Μην εκθέτετε το εργαλείο σε υπερβολική υγρασία.
- Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο κοντά σε πηγές θερμότητας ή ρυπογόνες εκπομπές (σόμπες, φούρνοι κ.λπ.).
- Μην ρίχνετε το εργαλείο.
- Μην αφήνετε το εργαλείο να έρθει σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά.
- Μην ανοίξετε το εργαλείο και μην επιχειρήσετε να εκτελέσετε εργασίες συντήρησης ή επισκευής σε εσωτερικά μέρη.
- Σας συμβουλεύουμε να διατηρήσετε τη συσκευασία και να την χρησιμοποιήσετε ξανά εάν το εργαλείο μετακινηθεί σε άλλο ιστότοπο.
- Μην εφαρμόζετε μεταλλικές ετικέτες στο πίσω μέρος του εργαλείου, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση θερμότητας κατά τη φόρτιση και πιθανή πυρκαγιά.

ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ:

- Μην υποβάλλετε το εργαλείο σε μαγνητικές ή ηλεκτρικές παρεμβολές.

ΑΠΟΔΟΧΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ:

Επιθεωρήστε το εργαλείο κατά την παράδοση. Η ζημιά που προκλήθηκε κατά την αποστολή δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Η Bartec δεν θα φέρει καμία ευθύνη για υλικές ή σωματικές βλάβες που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος, αποτυχία συντήρησης ή εσφαλμένες συνθήκες αποθήκευσης.

Η Bartec παρέχει εκπαίδευση σε πελάτες που επιθυμούν να αποκτήσουν τις γνώσεις που απαιτούνται για τη σωστή χρήση των προϊόντων της.

Μόνο προσωπικό εξουσιοδοτημένο από την Bartec επιτρέπεται να πραγματοποιεί τυχόν επισκευές που ενδέχεται να είναι απαραίτητες. Αυτό το εργαλείο είναι εγγυημένο για οποιοδήποτε κατασκευαστικό σφάλμα για 12 μήνες από την ημερομηνία του τιμολογίου (ανταλλακτικά και εργασία) μόνο εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί σωστά. Ο σειριακός αριθμός πρέπει να παραμείνει αναγνώσιμος και η απόδειξη αγοράς πρέπει να διατηρηθεί για παρουσίαση κατόπιν αιτήματος.

Bartec Auto ID Ltd

Unit 9

Redbrook Business Park

Wilthorpe Road

Barnsley

S75 1JN

+44 (0) 1226 770581

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

1. Φόρτιση

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιήστε μόνο το τροφοδοτικό ή το καλώδιο USB που περιλαμβάνεται στο κιτ εργαλείων TECH600 για να φορτίσετε αυτό το εργαλείο. Η χρήση μη εγκεκριμένων τροφοδοτικών ενδέχεται να την καταστρέψει και να ακυρώσει την εγγύηση του εργαλείου.

2. Εγγραφή

Το Bartec TECH600 μπορεί να εγγραφεί μέσω του λογισμικού TPMS Desktop, που βρίσκεται στη διεύθυνση www.tpm.desktop.eu. Αυτό επιτρέπει στο χρήστη να ενημερώσει το εργαλείο στο πιο πρόσφατο λογισμικό μέσω της μεθόδου που προτιμά.

3. Ενημέρωση

Μόλις το εργαλείο καταχωριστεί μέσω του TPMS Desktop, επαληθεύστε το επίπεδο λογισμικού που έχει φορτωθεί στο επίπεδο που είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο και ενημερώστε το εργαλείο, εάν είναι απαραίτητο. Συνιστάται η ενημέρωση μέσω της επιφάνειας εργασίας TPMS.

4. Disconnecting from PC

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν αποσυνδέσετε το εργαλείο από υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι έχετε "αφαιρέσει με ασφάλεια το υλικό" πρώτα, εντοπίζοντας το εικονίδιο "Ασφαλής κατάργηση υλικού" στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης του υπολογιστή. Αυτό θα αποτρέψει την καταστροφή των δεδομένων στο εργαλείο.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ KIT

Το κιτ TECH600 μέσα στην εργαλειοθήκη περιλαμβάνει

- Εργαλείο ενεργοποίησης TECH600 TPMS
- Ενότητα Bluetooth (BT) OBDII
- Βάση φόρτισης Qi
- Καλώδιο USB
- Εργαλειοθήκη


Αναγνώριση εξαρτημάτων και λειτουργιών

Το εργαλείο TECH600 λειτουργεί με μπαταρία και παράγει μαγνητικό πεδίο χαμηλής συχνότητας για ενεργοποίηση αισθητήρων ελαστικών. Λαμβάνει ραδιοσήματα UHF από τους αισθητήρες ελαστικών συνήθως στα 434MHz.



REGISTRATION

Η αυτόματη εγγραφή πραγματοποιείται κατά την πρώτη ενεργοποίηση του εργαλείου. Η εγγραφή επιτρέπει την ειδοποίηση ενημερώσεων λογισμικού και τη δυνατότητα λήψης αρχείων ενημέρωσης στο εργαλείο. Μόλις δημιουργηθεί ένας λογαριασμός στην επιφάνεια εργασίας TPMS, το εργαλείο θα εγγραφεί σε αυτόν τον λογαριασμό και θα ληφθούν οι πιο πρόσφατες διαθέσιμες ενημερώσεις.



Για να εγγράψετε ένα εργαλείο, μεταβείτε στην επιφάνεια εργασίας Bartec TPMS στη διεύθυνση tpmsdesktop.eu στον υπολογιστή σας.

The screenshot shows a webpage titled 'Λήψη TPMS Desktop Software'. It features a red download button labeled 'TPMS Desktop' with a downward arrow icon. Below the button is a horizontal bar with flags of various countries. The main content area has sections for 'Κανω ΕΓΓΡΑΦΗ' (Sign up), 'Εκσυγχρονίζω' (Sync), 'Αναφορές' (Reports), and 'Βάση δεδομένων οχήματος' (Vehicle database). To the right, there is a preview of the software interface with a red download button labeled 'Λήψη TPMS Desktop Software' and a small image of a tire.

Πραγματοποιήστε λήψη του λογισμικού TPMS Desktop και στη συνέχεια εγκαταστήστε το χρησιμοποιώντας το «setup.exe». Όταν το TPMS Desktop φορτωθεί για πρώτη φορά, ο χρήστης θα εμφανιστεί με τα ακόλουθα:



Επιλέξτε «Εγγραφή» για να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό. Θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη:

Είναι σημαντικό να συμπληρώσετε όλα τα πεδία πλήρως και με ακρίβεια. Αυτές οι πληροφορίες θα βοηθήσουν την Bartec να παραμείνει σε επαφή σχετικά με ενημερώσεις και άλλες σημαντικές πληροφορίες TPMS. Επιλέξτε όνομα χρήστη (χωρίς κενό διάστημα) και κωδικό πρόσβασης.

Εάν γίνουν αποδεκτές οι λεπτομέρειες, αυτό το μήνυμα θα εμφανίσει:

Το ακόλουθο email θα φτάσει μέσα σε λίγα λεπτά:

Bartec Otomatik Kimlik Aracı Destek Merkezi - Kayıt Onayı

 no-reply@bartecautoid.com
To: Samantha Hammond

<https://tools.bartecautoid.com> sitesine kaydolduğunuz için teşekkür ederiz. Lütfen ilerde referans olarak kullanmak için web sitesini yer imlerine ekleyin.

Kullanıcı adınız:: Sam

E-posta adresinizi onaylamak ve hesabınızı etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayın:
[Hesabı Onayla](#)

E-posta adresiniz onaylanırsa, lütfen bize şu adresden bize bir e-posta gönderin: support@bartecautoid.com.

Aygıtlarımızla,
Bartec Otomatik Kimlik Aracı Destek Merkezi

Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή "Επιβεβαίωση λογαριασμού", θα φέρει τον χρήστη στον ιστότοπο και η ακόλουθη σελίδα θα δείξει ότι η εγγραφή ήταν επιτυχής. Επιστρέψτε στην επιφάνεια εργασίας TPMS για να συνδεθείτε.

Ara +44(0)1226 209226

 BARTEC AUTO ID THE TPMS EXPERTS Bartec Otomatik Kimlik Aracı Destek Merkezi

[Ana Sayfa](#) [Giriş Yap](#) [Kaydol](#) [Hesabım](#) [İndirilenler](#)

Kayıt E-postası Onayı

E-posta adresiniz doğrulandı. Araçları kaydetmek için artık oturum açabilirsiniz.
[Bu sayfada](#) oturum açabilirsiniz.

Μετά τη σύνδεση, εμφανίζεται η κύρια οθόνη της επιφάνειας εργασίας TPMS.



TECH600
Ödüllü TPMS cihazı
Denetim verilerini ve yazılım güncellemelerini yönetmek için TPMS Masaüstü ile iletişim kurun.
TPMS cihazlarınızın tamamı hakkında fazla ayrıntı için buraya tıklayın.

Raporlar  Raporları arayın, görüntüleyin ve yazdırın	Araç listesi  Kapsamlı araç ve sensör veritabanına göz atın.	Güncelle  Bartec cihazınızı güncelleyin	Ayarlar  TPMS Masaüstü Uygulamasını Yapılandırın
--	--	---	--

Συνδέστε το TECH600 στον υπολογιστή. Η επιφάνεια εργασίας TPMS θα εγγράψει αυτόματα το εργαλείο και θα εμφανίσει το μήνυμα: "το εργαλείο καταχωρήθηκε με επιτυχία". Στη συνέχεια, η επιφάνεια εργασίας TPMS θα ελέγξει για τυχόν ενημερώσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στο εργαλείο. Εναλλακτικά, ο χρήστης μπορεί να μεταβεί στο «Ενημέρωση».

Μόλις εγγραφεί, ο χρήστης θα δει το εργαλείο που αναγράφεται, μαζί με το αν το εργαλείο είναι ενημερωμένο:

The screenshot shows a software interface for managing connected devices. At the top, there's a red header bar with the Bartel Auto logo and navigation links like 'Ana Sayfa' (Home Page), 'Cihaz Yönetimi' (Device Management), 'Gizle / Göster' (Hide / Show), and 'Yenile' (Refresh). Below the header, a message says 'Cihazı bilgisayarınızdan çıkarmadan önce lütfen Güvenle Çıkann.' (Please exit safely before disconnecting from your computer). A main section titled 'Bağlanılan Cihaz' (Connected Device) lists a single device entry: 'Cihaz türü: Seri numarası: Mevcut versiyon: Durum: Son Kullanma Tarihi: Son versiyon:'. There are also 'Cihaz Kılavuzu' (Device Manual) and 'Çıkış Yap' (Exit) buttons in the top right corner.

Συνιστάται η ενημέρωση του TECH600 και η ενημέρωσή του χρησιμοποιώντας την επιφάνεια εργασίας TPMS.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

Το TECH600 διατίθεται με φορτισμένη μπαταρία. Συνιστάται η φόρτιση του εργαλείου **2+ ώρες** πριν από την πρώτη χρήση. Για βέλτιστη απόδοση, διατηρήστε το πάντα επαρκώς φορτισμένο.

Το TECH600 θα ειδοποιεί το χρήστη όταν η μπαταρία έχει χαμηλή ισχύ και το εικονίδιο της μπαταρίας θα αλλάξει χρώμα από λευκό σε κόκκινο. Όταν απομένει ανεπαρκής ποσότητα ισχύος στην μπαταρία, το TECH600 θα εξοικονομήσει όλα τα δεδομένα TPM και στη συνέχεια θα απενεργοποιηθεί.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ



Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για δύο δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το εργαλείο. Για να απενεργοποιήσετε το εργαλείο, πατήστε παρατεταμένα



το κουμπί λειτουργίας για τρία δευτερόλεπτα.

Η αυτόματη απενεργοποίηση είναι μετά από 10 λεπτά αδράνειας. Αυτό μπορεί να αλλάξει στο μενού Ρυθμίσεις.

Η μονάδα ενεργοποιείται αυτόματα όταν ο φορτιστής ή η θύρα USB χρησιμοποιείται - η αυτόματη απενεργοποίηση δεν λειτουργεί. Το εργαλείο δεν μπορεί να λειτουργήσει όταν είναι συνδεδεμένο.

ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Τύπος οχήματος



Αυτοκίνητα Μηχανάκια Δεωφορεία



Φορτηγά Τρέιλερ

Είναι δυνατό να αγοράσετε κουπόνια για να ξεκλειδώσετε την πρόσβαση σε κάλυψη επαγγελματικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένου λογισμικού για λεωφορεία, φορτηγά και ρυμουλκούμενα από τον διανομέα σας. Τα εικονίδια στα οποία δεν έχει πρόσβαση το εργαλείο θα είναι γκρι.

Τύπος οχήματος



Αυτοκίνητα Μηχανάκια Δεωφορεία



Φορτηγά Τρέιλερ

Αυτό το αναβαθμισμένο λογισμικό παρέχει επίσης την επιλογή πρόσβασης στη λειτουργία εκπαίδευσης για να μάθετε πώς να διαβάζετε τους αισθητήρες εσωτερικού τροχού σε άξονες διπλών τροχών και να έχετε πρόσβαση στον οδηγό θέσεων τροχού και άξονα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ



Νέο Σέρβις

Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο αισθητήρων, την επανεκμάθηση αισθητήρων στο όχημα, την εκτέλεση διαγνωστικού ελέγχου OBD, τους αισθητήρες προγράμματος και τη λήψη πληροφοριών TPMS




Συνέχιση υπηρεσίας

Χρησιμοποιείται για να συνεχίσετε την τελευταία εργασία σας



Ιστορικό

Χρησιμοποιείται για την ανάκληση όλων των αποθηκευμένων έργων. Ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει αναζήτηση με εγγραφή ή μοντέλο, και μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει αυτήν τη λειτουργία ιστορικού για να ανεβάσει και να διαγράψει δεδομένα υπηρεσίας



Εργαλειοθήκη

Επιτρέπει στον χρήστη να ελέγξει την ισχύ του σήματος ενός πλήκτρου πλήκτρων (RKE Test) και να ελέγξει την ισχύ ενός σήματος UHF (οθόνη UHF).



Ρυθμίσεις


Used to set up your personal settings in the tool – language, WiFi/Bluetooth, units, auto off, sound, etc.



Εκπαίδευση

Χρησιμοποιείται για να δώσει συμβουλές που σχετίζονται με TPMS

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΡΜΣ



Εάν δείτε αυτό το εικονίδιο στην οθόνη, πατήστε για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το TPMS ή τις επιλογές TPMS.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ



Κατά την εκκίνηση μιας Νέας Υπηρεσίας, θα ζητηθεί από τον χρήστη να επιλέξει τον τύπο του οχήματος που απαιτεί συντήρηση TPMS. Κατά την επιλογή ενός τύπου οχήματος, ο χρήστης θα καθοδηγηθεί σε πολλά μενού για να επιλέξει μάρκα, μοντέλο και έτος, πριν επιλέξει την απαιτούμενη υπηρεσία.

Δημοφιλείς μάρκες		Μοντέλο (1-X)	
<u>BMW</u>	Mini	<u>1 Series</u>	8 Series
Ford	Mitsubishi	2 Series	i3
Hyundai	Nissan	3 Series	i8
Jeep	Opel	4 Series	X1
Kia	Porsche	4 Series Gran Coupe	X2
Land Rover	Renault	5 Series	X3
Mazda	Suzuki	6 Series	X4
Mercedes-Benz	Toyota	7 Series	X5

Ετος (2021-2006)		Υπηρεσία	
<u>2020</u>	2012		Ελέγχετε τους αισθητήρες
2019	2011		Μανθάνω πάλιν
2018	2010		Αισθητήρες προγράμματος
2017	2009		
2016	2008		
2015	2007		
2014	2006		
2013	2005		

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ;

Τα επαγγελματικά οχήματα, όπως λεωφορεία, φορτηγά και ρυμουλκούμενα, διαθέτουν δύο πρόσθετες οθόνες μενού που επιτρέπουν στον χρήστη να επιλέξει τον αριθμό των αξόνων που έχει το όχημα και τη διαμόρφωση του τροχού.



NEW SERVICE



Ελέγξτε αισθητήρες

Αυτό χρησιμοποιεί μια γρήγορη και εύκολη διαδικασία, η οποία επιτρέπει στο χρήστη να διαβάσει αισθητήρες, να επεξεργαστεί τα δεδομένα, να διαβάσει την κατάσταση της μπαταρίας και τα αναγνωριστικά.



Εκ νέου μάθηση

Όλες οι διαδικασίες εκ νέου μάθησης είναι διαθέσιμες



Διαγνωστικά OBD

Χρησιμοποιείται για τη διάγνωση προβλημάτων οχήματος, τη λήψη αναγνωριστικών αισθητήρων και την ανάγνωση του οχήματος VIN

Δημιουργία

Αντιγραφή / κλώνος ID (μονό)

Αντιγραφή / κλώνος ID (σετ)

Αντιγραφή χρησιμοποιώντας αποθηκευμένα δεδομένα

Εισαγάγετε το αναγνωριστικό

Πολυπρογραμματισμός

Προσδιορίστε αισθητήρα γενικής χρήσης



Αισθητήρας προγράμματος

Χρησιμοποιείται για τη διάγνωση προβλημάτων οχήματος, τη λήψη αναγνωριστικών αισθητήρων και την ανάγνωση του οχήματος VIN

Δημιουργία

Αντιγραφή / κλώνος ID (μονό)

Αντιγραφή / κλώνος ID (σετ)

Αντιγραφή χρησιμοποιώντας αποθηκευμένα δεδομένα

Εισαγάγετε το αναγνωριστικό

Πολυπρογραμματισμός

Προσδιορίστε αισθητήρα γενικής χρήσης



Τεχνικές πληροφορίες

Λεπτομερείς πληροφορίες για τα κιτ αισθητήρα και σέρβις



Δεδομένα οχήματος

Επιτρέπει στον χρήστη να αναθεωρήσει τα δεδομένα υπηρεσίας που καταγράφηκαν με το TECH600

1/6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ

Use this function to test the fitted sensors before continuing with further steps.

To check the status of the TPMS sensors on the vehicle, select Check Sensors from the Service Screen. A screen similar to the following should be displayed:



Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε τον αισθητήρα που πρέπει να διαβαστεί.

Αισθητήρες που ενεργοποιούνται LF

Για να ελέγχετε έναν αισθητήρα, το εργαλείο πρέπει να τοποθετηθεί δίπλα στο στέλεχος της βαλβίδας και να πατηθεί το πλήκτρο «Δοκιμή».



Θέση εργαλείου

ΜΗΝ αγγίζετε το μεταλλικό χείλος. Το εργαλείο πρέπει να περάσει από το λάστιχο στον αισθητήρα.



(Σημείωση: με αισθητήρες Ford Banded, το εργαλείο πρέπει να συγκρατείται 180 ° / απέναντι από τη θέση του στελέχους)

Αισθητήρες που δεν ενεργοποιούνται (ορισμένοι αισθητήρες Beru έως το 2009)

Εάν το εργαλείο απαιτεί γρήγορο ξεφούσκωμα ελαστικών (της τάξης των 10 psi ή 0,5bar), ξεφουσκώστε το ελαστικό και τοποθετήστε το εργαλείο δίπλα στο στέλεχος πατώντας το πλήκτρο δοκιμής.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, η οθόνη επιβεβαιώνει τον τύπο του αισθητήρα που δοκιμάζεται και εμφανίζει μια γραμμή προόδου.

Διαφορετικές μάρκες αισθητήρων αποκρίνονται σε διαφορετικές ταχύτητες / χρονικά διαστήματα.

Τοποθέτηση εργαλείων για διπλούς τροχούς σε επαγγελματικά οχήματα



Ο αισθητήρας για τον εσωτερικό τροχό μπορεί να βρίσκεται 180°/απέναντι από τον αισθητήρα στον εξωτερικό τροχό.



Για να βελτιώσετε την ανάγνωση του αισθητήρα του εσωτερικού τροχού, τοποθετήστε το εργαλείο ανάμεσα στον εξωτερικό και τον εσωτερικό τροχό, όσο το δυνατόν πιο κοντά στον αισθητήρα.

ΠΙΘΑΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

Σημειώστε ότι εάν έχει αντικατασταθεί ένας ελαττωματικός αισθητήρας, θα πρέπει να ακολουθηθεί κάποια μέθοδος επανεκμάθησης, όπως εξηγείται αργότερα σε αυτό το εγχειρίδιο.


	<p>Επιτυχής ανάγνωση αισθητήρα Ο αισθητήρας ενεργοποιήθηκε με επιτυχία και αποκωδικοποιείται. Εμφανίζει πίεση (σε Bar ή PSI) στο θέση τροχού.</p>
	<p>Αποτυχία ανάγνωσης αισθητήρα Χωρίς ενεργοποίηση αισθητήρα ή αποκωδικοποίηση. Μπορεί να είναι λάθος τοποθέτηση αισθητήρα ή ανενεργός αισθητήρας. Το εργαλείο θα σας ζητήσει να προσπαθήσετε να διαβάσετε τον αισθητήρα 3 φορές.</p>
	<p>Διπλότυπο αναγνωριστικό Ένας αισθητήρας με διπλό αναγνωριστικό έχει διαβαστεί. Το εργαλείο θα κατευθύνει να ξαναδιαβάσει αυτούς τους αισθητήρες.</p>
	<p>Λανθασμένος τύπος αισθητήρα Ένας αισθητήρας ενεργοποιήθηκε και αποκωδικοποιήθηκε, αλλά δεν ταιριάζει με το πρωτόκολλο για το Make Model Έτος για το οποίο δημιουργήθηκε το εργαλείο.</p>
	<p>Καμία πίεση</p>
	<p>Χαμηλή μπαταρία αισθητήρα Η εσωτερική μπαταρία του αισθητήρα έχει πέσει κάτω από το αορισμένο όριο τάσης.</p>

ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Είναι δυνατή η ανασκόπηση των δεδομένων αισθητήρα που έχουν ήδη διαβαστεί



χρησιμοποιώντας το κουμπί για πρόσβαση στο μενού και επιλέγοντας «Προβολή δεδομένων» από το μενού.



Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αριστερού και δεξιού βέλους για να πλοιηγηθείτε μεταξύ των διαθέσιμων επιλογών (εάν υπάρχουν) και να προβάλετε δεδομένα αισθητήρα για αυτήν την κατηγορία.

2/6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ

Το "Program Sensors" στο μενού σέρβις επιτρέπει τη λειτουργία προγραμματισμού αισθητήρων αντικατάστασης μετά την αγορά όπως τα HUF IntelliSens, Alcar Sensors, Alligator sens.it ή το Schrader EZ-sensor. Ακόμα και όταν έχουν ήδη τοποθετηθεί σε τροχό ή έχουν προγραμματιστεί σε άλλο όχημα.

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από μια επιλογή αισθητήρων που ταιριάζουν με το προεπιλεγμένο ΜΜΥ.



Αντιγραφή αισθητήρα	σετ	Χρησιμοποιείται για την αντιγραφή / κλωνοποίηση ενός χειμερινού σετ ελαστικών με τα ίδια αναγνωριστικά με το σετ καλοκαιρινών ελαστικών. Απαιτεί την ανάγνωση του παλιού αισθητήρα για να προγραμματίσει το ίδιο αναγνωριστικό στον αισθητήρα αντικατάστασης για να αποφευχθεί η διαδικασία επανεκμάθησης.
Δημιουργία ID		Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός μόνο αισθητήρα με νέο αναγνωριστικό. Μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές ζητηθεί. Το αναγνωριστικό πρέπει να επαναπροσδιοριστεί στο ECU του οχήματος. Οι ακόλουθες σελίδες θα περιγράψουν αυτήν τη διαδικασία.
Αντιγραφή/Κλώνος ID		Χρησιμοποιείται για αντιγραφή / κλωνοποίηση ενός μοναδικού αναγνωριστικού. Μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές ζητηθεί. Απαιτεί την ανάγνωση του παλιού αισθητήρα για να προγραμματίσει το ίδιο αναγνωριστικό στον αισθητήρα αντικατάστασης για να αποφευχθεί η διαδικασία επανεκμάθησης.
Εισαγάγετε ID		Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός αισθητήρα με ένα νέο αναγνωριστικό που μπορεί να πληκτρολογηθεί χειροκίνητα. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο για ορισμένους αισθητήρες. Εάν δεν είναι δυνατό να αντιγράψετε το αναγνωριστικό, εισαγάγετε το ίδιο αναγνωριστικό χειροκίνητα, το οποίο είναι γραμμένο στο σώμα των αισθητήρων.

Αντιγραφή με χρήση αποθηκευμένων δεδομένων	Σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε αποθηκευμένα αναγνωριστικά είτε διαβασμένα από τους αισθητήρες TPMS είτε από το OBD του οχήματος
Πολυπρογραμματισμός	Χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό 4 αισθητήρων κάθε φορά ή 5 αισθητήρων για συγκεκριμένα οχήματα

Η τρέχουσα λίστα κάλυψης είναι διαθέσιμη στο www.bartecautoid.com

Ο χρήστης έχει την επιλογή είτε να δημιουργήσει είτε να αντιγράψει το αναγνωριστικό.


Σημείωση: Οι αισθητήρες πρέπει να διαβαστούν πριν από την αντιγραφή.

Οι αισθητήρες που μπορούν να προγραμματιστούν από το εργαλείο ενδέχεται να έχουν ελαφρώς διαφορετικές διαδικασίες και χρόνους.

Προτεινόμενη θέση αισθητήρα για προγραμματισμό:



3/6 ΕΚ ΝΈΟΥ ΜΆΘΗΣΗ



Για να μάθετε ποιος τύπος επανεκμάθησης είναι διαθέσιμος για ένα όχημα, απλώς ενεργοποιήστε το εργαλείο και επιλέξτε Relearn. Ή ανατρέξτε στην τρέχουσα λίστα κάλυψης στη διεύθυνση www.bartecautoid.com > Λήψεις.

Στάσιμες εκ νέου μαθίσεις:

Οι στάσιμες εκ νέου μαθίσεις χρησιμοποιούν το σύστημα TPMS των οχημάτων για να ακούει μεταδόσεις από αισθητήρες ενώ το όχημα βρίσκεται σε "Λειτουργία εκμάθησης".

Μόλις το όχημα βρίσκεται σε λειτουργία εκμάθησης, χρησιμοποιήστε το εργαλείο για να ενεργοποιήσετε τους αισθητήρες. Το όχημα θα ακούσει τα αναγνωριστικά αισθητήρων και θα τα μάθει στο όχημα.

Active (Drive) εκ νέου μαθίσεις:

Ορισμένα οχήματα μπορούν να επαναρυθμιστούν με οδήγηση. Ανατρέξτε στις διαδικασίες επανεκμάθησης στην οθόνη για λεπτομέρειες σχετικά με το πόσο μακριά / καιρό να οδηγήσετε. Μπορεί να χρειαστούν έως και 20 λεπτά για να μάθετε ξανά τα αναγνωριστικά αισθητήρων.

OBD εκ νέου μαθίσεις:

Η σύνδεση OBD επιτρέπει στο TECH600 να προγραμματίζει απευθείας την ηλεκτρονική μονάδα οχήματος με αναγνωριστικά αισθητήρα.

Σημειώστε ότι δεν υποστηρίζουν όλα τα οχήματα τρόπους επικοινωνίας οχημάτων.

Το OBD μπορεί να συνδεθεί όταν όλοι οι αισθητήρες διαβαστούν με επιτυχία και εμφανίζεται το μήνυμα "All Sensors OK".

Χρησιμοποιήστε το μενού "Τεχνικές πληροφορίες" και επιλέξτε "Προβολή πληροφοριών οχήματος" για να βρείτε την τοποθεσία OBD.

Πληροφορίες εκ νέου μάθησης:

Αυτό περιέχει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την επανεκκίνηση για το επιλεγμένο όχημα, οι οποίες μπορούν να σας βοηθήσουν εάν έχετε προβλήματα. Ένα παράδειγμα θα ήταν για ορισμένα οχήματα Toyota και Lexus που χρησιμοποιούν σετ ελαστικών καλοκαιριού και χειμώνα.

Αφού επιλέξετε μια μέθοδο Relearn, ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται από το εργαλείο για να μάθετε ξανά τους Sensors.




Εκτός από την πίεση και τη θερμοκρασία, εμφανίζουμε επίσης τη «λειτουργία» του αισθητήρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο τρόπος λειτουργίας δεν μπορεί να αλλάξει και δεν είναι σημαντικός, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις θα πρέπει να αλλάξει για να λειτουργήσει η εκμάθηση.

Για παράδειγμα, εάν οι αισθητήρες για ένα όχημα δείχνουν "Park" ή "Drive" είναι ήδη στη σωστή λειτουργία. Διαφορετικά χρησιμοποιήστε την εντολή "Άλλαγή λειτουργίας" στο μενού γρήγορης πρόσβασης. Εάν οι αισθητήρες εμφανίζονται ως λειτουργία αποστολής, απενεργοποίησης ή δοκιμής, τοποθετήστε τους σε λειτουργία στάθμευσης, χρησιμοποιώντας την εντολή "Άλλαγή λειτουργίας" στο μενού γρήγορης πρόσβασης.



Πάτα το για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού γρήγορης πρόσβασης και να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές για το όχημα που απαιτεί Relearn. Οι επιλογές που δεν απαιτούνται σε ένα όχημα δεν θα εμφανίζονται.



Ειδικές συμβουλές για τα μοντέλα της Toyota:


Επαναφορά ECU Toyota Εάν οποιαδήποτε στιγμή το κουμπί TPMS Reset του οχήματος πατηθεί με τα νέα αναγνωριστικά αισθητήρα, το ECU OBD relearn δεν θα λειτουργήσει έως ότου επιλεγεί το Toyota ECU Reset (με το εργαλείο συνδεδεμένο στο OBD). Το κουμπί επαναφοράς TPMS πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για να ρυθμίσετε νέες πιέσεις ελαστικών και σε ορισμένα οχήματα να αλλάζουν μεταξύ χειμερινών και καλοκαιρινών συνόλων ταυτότητας.

Ειδικές συμβουλές για τα μοντέλα Kia και Hyundai:

Επαναφέρετε τον αισθητήρα YD Για ορισμένα οχήματα Kia και Hyundai με τους νεότερους αισθητήρες TRW YD χαμηλής γραμμής, αυτό σας επιτρέπει να επαναφέρετε τους αισθητήρες στη σωστή λειτουργία (Sleep ή Rest) για να εργαστείτε με το όχημα.

Αυτές οι συγκεκριμένες συμβουλές υπηρεσίας θα εμφανίζονται μόνο εάν ισχύουν για τον προεπιλεγμένο συνδυασμό Make, Model και Year.


4/6 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ OBD



Διαγνωστικό OBDs


Αυτή η επιλογή θα αναφέρεται μόνο σε οχήματα για τα οποία η Bartec έχει κάλυψη OBD. Διαβάζει πληροφορίες από το όχημα, όπως τα VIN, DTC (Διαγνωστικοί κωδικοί βλάβης) και τα αναγνωριστικά των αισθητήρων.

5/6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ




Τεχνικές πληροφορίες

Παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με ανταλλακτικά, κιτ συντήρησης, αισθητήρες, οχήματα και συμβουλές σέρβις.




Δεν χρειάζεται να διαβάσετε τους αισθητήρες για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες.

Προβολή ανταλλακτικών	Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση όλων των αριθμών ανταλλακτικών του αισθητήρα αντικατάστασης που μπορούν να τοποθετηθούν στο προεπιλεγμένο ΜΜΥ
Προβολή κιτ σέρβις	Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση όλων των αριθμών ανταλλακτικών του κιτ αντικατάστασης που μπορούν να τοποθετηθούν στο προεπιλεγμένο ΜΜΥ
Προβολή χαρακτηριστικών αισθητήρα	Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση τεχνικών πληροφοριών αισθητήρα του αισθητήρα που πρέπει να τοποθετηθεί. π.χ. Ρυθμίσεις ροπής παξιμαδιών



Προβολή πληροφοριών οχήματος

Αυτή η επιλογή παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο Relearn, τη θέση της θύρας OBD και εάν υπάρχουν προγραμματιζόμενοι αισθητήρες για το προεπιλεγμένο ΜΜΥ.



Προβολή συμβουλών για σέρβις

Αυτή η επιλογή παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη έννοια του φωτός TPMS, καθώς και κοινά μηχανικά σφάλματα για το προεπιλεγμένο ΜΜΥ.


6/6 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Οι αισθητήρες και το OBD πρέπει να έχουν διαβαστεί για την εμφάνιση δεδομένων.



Το μενού παρέχει άμεση πρόσβαση σε συγκεκριμένες οθόνες που εμφανίζουν τα δεδομένα οχήματος. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη εάν ο χρήστης θέλει να ρίξει μια δεύτερη ματιά στα δεδομένα αισθητήρα και OBD.

SETTINGS



Συνδέσεις	Συνδεθείτε σε μονάδα Bluetooth OBDII, επιφάνεια εργασίας TPMS και WiFi.
Γενικά	Ελέγχτε και ενημερώστε την ώρα και την ημερομηνία στο εργαλείο και αλλάξτε τη γλώσσα που εμφανίζεται
Ήχος και δόνηση	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τους ήχους ή τις δονήσεις του εργαλείου
TPMS	Αλλάξτε τις μονάδες που εμφανίζονται κατά την ανάγνωση ενός αισθητήρα TPMS, για την πίεση, τη θερμοκρασία και το αναγνωριστικό TPMS
Ισχύς	Αλλάξτε το χρονικό διάστημα πριν απενεργοποιηθεί αυτόματα το εργαλείο
Πληροφορίες εργαλείου	Εμφάνιση των πληροφοριών του εργαλείου, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης λογισμικού, του σειριακού αριθμού κ.λπ.
Ενημέρωση Εργαλείου	Ενημερώστε το εργαλείο στο πιο πρόσφατο λογισμικό (απαιτείται η εγγραφή του εργαλείου, βλ. Σελίδα 14).
Ξεκλείδωμα κάλυψης	Επιτρέπει στον χρήστη να εισαγάγει έναν κωδικό για να ξεκλειδώσει την κάλυψη στο εργαλείο του.
Επαναφορά προεπιλογής	Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του εργαλείου στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ WiFi

Αφού επιλέξετε **Συνδέσεις** στο μενού Ρυθμίσεις, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ Bluetooth (OBDII Module και TPMS Desktop) και WiFi.

Για να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο WiFi, επισημάνετε το "WiFi: Join Network" και πατήστε Enter. Επιλέξτε το σωστό διαθέσιμο δίκτυο που εμφανίζεται επισημαίνοντάς το και πατώντας Enter. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους κατεύθυνσης για πλοϊγηση στο πληκτρολόγιο. Το Enter επιλέγει την επισημασμένη επιλογή. Το κλειδί επιστροφής επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη. Για να επιβεβαιώσετε την καταχώριση κωδικού πρόσβασης και να συνδεθείτε, μεταβείτε στο βέλος επιστροφής στην οθόνη και πατήστε enter.

Όταν είστε συνδεδεμένοι, μπορείτε να ελέγξετε για ενημερώσεις.

Για να προχωρήσετε, επιλέξτε «Ναι» και πατήστε enter. Επιλέξτε «Όχι» και πατήστε enter για να επιστρέψετε στην οθόνη Συνδέσεις.

Επιλέγοντας ξανά το WiFi εμφανίζει πληροφορίες στο δίκτυο και το εργαλείο είναι συνδεδεμένο και επιτρέπει στον χρήστη να «ξεχάσει» ένα δίκτυο για να συνδεθεί σε ένα άλλο.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ BLUETOOTH OBDII

Βήμα 1:

Για να συνδέσετε το TECH600 με τη μονάδα OBDII Bluetooth (BT), επιλέξτε **Συνδέσεις** στο μενού Ρυθμίσεις.

Βήμα 2:

Ενεργοποιήστε τη μονάδα BT OBDII απλώς συνδέοντάς την στη διεπαφή OBDII οποιουδήποτε επιβατικού οχήματος. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Είναι απαραίτητο να συνδέσετε τη μονάδα BT OBDII σε ένα όχημα. Εάν το συνδέσετε σε ένα καλώδιο USB θα το ενεργοποιήσετε αλλά δεν θα μπορείτε να συνδέσετε τη μονάδα BT OBDII στο εργαλείο.

Βήμα 3:

Μόλις το TECH600 ανακαλύψει τη μονάδα BT OBDII, θα εμφανίσει μια λίστα με όλες τις πιθανές συνδέσεις. Από αυτήν τη λίστα, επιλέξτε το στοιχείο που ξεκινά με "OBD" και τελειώνει με τον σειριακό αριθμό της μονάδας BT OBDII. δηλαδή: «OBD 5100010001». Ο σειριακός αριθμός της μονάδας BT OBDII μπορεί να επιβεβαιωθεί ελέγχοντας την ετικέτα που έχει τοποθετηθεί στη μονάδα.

Βήμα 4:

Πατήστε enter για επιβεβαίωση και σύζευξη του TECH600 με την Ενότητα BT OBDII. Ένα μήνυμα επιβεβαίωσης θα εμφανιστεί όταν η σύνδεση είναι επιτυχής.

Για να αποσυνδέσετε το TECH600 από τη μονάδα BT OBDII, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις> Συνδέσεις> Ενότητα OBDII και πατήστε enter για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TPMS

Το λογισμικό επιφάνειας εργασίας TPMS παρέχει επαναστατική τεχνολογία για τη διαχείριση των εργαλείων Bartec TPMS σε έναν υπολογιστή. Η επιφάνεια εργασίας TPMS έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με τα ακόλουθα εργαλεία Bartec. TECH400, TECH500, TECH600, TECH300 και TAP100 / 200.

Πηγαίνετε στο www.tpmsdesktop.eu για λήψη του ΔΩΡΕΑΝ αντιγράφου σας τώρα!



Αναφορές	Πλήρεις αναφορές εργασίας που καταγράφονται και αποθηκεύονται όταν χρειάζεται
Ενημέρωση	Ανακτήστε αυτόματα αρχεία ενημέρωσης από τον τρέχοντα καταχωρημένο λογαριασμό
Λίστα οχημάτων	Αναζητήστε πληροφορίες TPMS για ένα όχημα γρήγορα και εύκολα
Ρυθμίσεις	Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τη διαμόρφωση Bluetooth και WiFi
Απεικόνιση	Διαθέσιμο λογισμικό για την προβολή λεπτομερειών οχήματος, την πίεση των ελαστικών και τις αναγνώσεις βάθους πέλματος σε τηλεόραση ή οθόνη γκαράζ καταστημάτων ελαστικών ή αίθουσες αναμονής

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Αναζήτηση, προβολή και εκτύπωση εργασιών. Αυτή η προσχηματισμένη και λεπτομερής εγγραφή περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες εργασίας που απαιτούνται για χρήστες και πελάτες! Για να ταξινομήσετε ή να φιλτράρετε τις αναφορές κατά ημερομηνία, δημιουργία, μοντέλο και έτος. Ή για να εκτυπώσετε μια αναφορά και να την επισυνάψετε στο τιμολόγιο ως απόδειξη της ολοκλήρωσης της εργασίας. Οι αναφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία αποδείξεων πελατών και τον περιορισμό της ευθύνης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Εγγραφείτε και ενημερώστε το Bartec Tool με το πιο πρόσφατο λογισμικό. Αυτή η δυνατότητα συμβάλλει στη διατήρηση του ελέγχου όλων των εργαλείων που χρησιμοποιούνται και τα ενημερώνει με το πιο πρόσφατο διαθέσιμο λογισμικό. Απλώς συνδέστε το εργαλείο σε έναν υπολογιστή με εγκατεστημένο το TPMS Desktop και κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση. Αυτή είναι η προτιμώμενη μέθοδος για την ενημέρωση του TECH600.

ΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Περιηγηθείτε στην εκτεταμένη βάση δεδομένων για οχήματα και αισθητήρες Αναζητήστε κατά μάρκα, μοντέλο και έτος για να βρείτε γρήγορα τα απαιτούμενα δεδομένα: τοποθεσία OBD, επανεκμάθηση TPMS, πληροφορίες αισθητήρα - είναι όλα εκεί με την επιφάνεια εργασίας TPMS. Επιπλέον, η βάση δεδομένων ενημερώνεται τακτικά.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαμορφώστε την εφαρμογή επιτραπέζιων υπολογιστών TPMS για να καλύψετε τις ανάγκες του καταστήματος ελαστικών. Θέλετε να συνδεθείτε με Bluetooth. Η συνδεσιμότητα απέχει μόνο μερικά κλικ με το TPMS Desktop.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ


Η λειτουργικότητα της οθόνης του Garage / Tire shop επιτρέπει στον τεχνικό να δείξει στον πελάτη τις ενδείξεις του οχήματός του σε τηλεόραση ή οθόνη στο γκαράζ ή στην αίθουσα αναμονής. Δίνει περισσότερη εμπιστοσύνη στον πελάτη και πωλεί περισσότερα ελαστικά.

 **Bluetooth®** Το TECH600 θα συνδεθεί ασύρματα στην επιφάνεια εργασίας TPMS χρησιμοποιώντας τεχνολογία Bluetooth. Ενώ αυτό θα λειτουργήσει εύκολα με τους περισσότερους υπολογιστές, ορισμένοι έχουν λογισμικό που μπορεί να είναι δύσκολο να εγκατασταθεί. Σε αυτές τις σπάνιες περιπτώσεις, ή εάν ο υπολογιστής δεν υποστηρίζει Bluetooth, πρέπει να χρησιμοποιείται προσαρμογέας Bluetooth. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης ενός προσαρμογέα μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο υποστήριξης της Bartec: tools.bartecautoid.com

Bluetooth® ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ


ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ TECH600 ΜΕ BLUETOOTH, ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ. ΜΕΤΑΒΕΤΕ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ > ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ > "ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TPMS: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ" ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TPMS ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.

ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ BLUETOOTH, Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΈΝΑ USB DONGLE. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΈΓΧΟΥ.



Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Bluetooth dongle και κάντε κλικ στις ρυθμίσεις Bluetooth. Επιλέξτε τα πλαίσια όπως φαίνεται στην καρτέλα Επιλογές παραπάνω. Πατήστε OK όταν τελειώσετε.

Ξεκινήστε την εφαρμογή TPMS Desktop και μεταβείτε στις Ρυθμίσεις. Ανοίξτε την ενότητα Bluetooth: ο υπολογιστής / φορητός υπολογιστής πρέπει να μπορεί να συνδεθεί και να εντοπιστεί για το TECH600



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΜΕΣΩ ΚΑΛΩΔΙΟΥ USB

Το εργαλείο είναι συμβατό με υπολογιστές που εκτελούν λειτουργικά συστήματα Windows.

Βήμα 1:

Ενεργοποιήστε το TECH600 και συνδεθείτε σε υπολογιστή. Το Εργαλείο θα εμφανίσει ένα εικονίδιο USB, για να υποδείξει ότι είναι έτοιμο να λάβει αρχεία ενημέρωσης.

Βήμα 2:

Μεταβείτε στην επιφάνεια εργασίας TPMS και συνδεθείτε. Εάν ο Χρήστης δεν διαθέτει TPMS Desktop ή δεν έχει καταχωρήσει το TECH600, ανατρέξτε στις Σελίδες [Εγγραφής](#) σε αυτό το έγγραφο.

Βήμα 3:

Το TPMS Desktop θα ελέγχει για την τελευταία διαθέσιμη ενημέρωση για το TECH600. Εάν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση. Επιλέξτε "OK" για να επιβεβαιώσετε ότι η ενημέρωση μπορεί να εφαρμοστεί στο εργαλείο.

Βήμα 4:

Το TPMS Desktop θα κατεβάσει τα αρχεία ενημέρωσης στο TECH600. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη των αρχείων, το TECH600 θα εγκαταστήσει τα αρχεία. Μην αποσυνδέσετε το εργαλείο πριν από την ολοκλήρωση της ενημέρωσης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε «**αφαιρέσει με ασφάλεια υλικό**» από τον υπολογιστή πριν αποσυνδέσετε το TECH600. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί η καταστροφή των δεδομένων του εργαλείου.

Βήμα 5:

Το εργαλείο είναι πλέον ενημερωμένο και έτοιμο για χρήση. Ο χρήστης μπορεί να επιβεβαιώσει ότι το εργαλείο είναι ενημερωμένο μέσω του TPMS Desktop. Η έκδοση λογισμικού μπορεί επίσης να ελεγχθεί στην οθόνη Πληροφορίες εργαλείου.

Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων:

- Εάν τα Windows δεν αναγνωρίζουν το εργαλείο, ελέγξτε ότι το καλώδιο USB είναι συνδεδεμένο, ότι το εργαλείο βρίσκεται σε λειτουργία ενημέρωσης και ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα περιττά αρχεία ενημέρωσης στον υπολογιστή σας.
- Εάν το εργαλείο καταστραφεί αφού αποσυνδεθεί από τον υπολογιστή χωρίς να το εξαγάγει με ασφάλεια, ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει έναν έλεγχο για να προσπαθήσει να διορθώσει το πρόβλημα. Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξί κλικ στη μονάδα δίσκου που θέλετε να σαρώσετε και μεταβείτε στην ενότητα "Ιδιότητες". Επιλέξτε "Εργαλεία" από τις διαθέσιμες επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Έλεγχος", για να επιτρέψετε στον υπολογιστή να ξεκινήσει τον έλεγχο της συσκευής.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΣΑΣ ΜΕΣΩ WiFi

Μόλις το εργαλείο έχει ρυθμιστεί για σύνδεση σε δίκτυο WiFi, θα είναι έτοιμο για ενημέρωση μέσω WiFi. Στο μενού Ρυθμίσεις, μεταβείτε στο «Εργαλείο ενημέρωσης» και πατήστε enter. Στη συνέχεια, το TECH600 θα ελέγχει για ενημερώσεις.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ OBD II

Βήμα 1:

Ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα «[Ενημέρωση του εργαλείου μέσω καλωδίου USB](#)» ή «[Ενημέρωση του εργαλείου σας μέσω WiFi](#)».


Βήμα 2:

Εάν απαιτείται ενημέρωση για τη μονάδα Bluetooth OBDII, θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη:



Βήμα 3:

Συνδέστε τη μονάδα OBDII σε ένα όχημα και ρυθμίστε την ανάφλεξη στο "On". Μην θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα. Πατήστε «Enter» για να συνδέσετε το TECH600 με τη μονάδα OBDII και να προχωρήσετε στην ενημέρωση. Συνιστάται η ενημέρωση της ενότητας OBDII.

Βήμα 4:

Θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη.

Μην αποσυνδέετε τη μονάδα OBDII από το όχημα, μην απενεργοποιείτε το TECH600 ή διακόπτετε με άλλο τρόπο την εγκατάσταση της ενημέρωσης ενώ εμφανίζεται αυτή η οθόνη.

Βήμα 5:

Όταν σας δοθούν οδηγίες, αποσυνδέστε τη μονάδα OBDII από το όχημα. Το TECH600 θα εμφανίσει μια οθόνη "ολοκλήρωσης εγκατάστασης". Η μονάδα Bluetooth OBDII έχει πλέον ενημερωθεί.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Αριθμός αναγνώρισης οχήματος (VIN)

Κατά τη χρήση του εργαλείου TECH600, είναι σημαντικό για τον χρήστη να επαληθεύσει το Έτος Μοντέλου για να διασφαλίσει την αναζήτηση του κατάλληλου αισθητήρα και τη χρήση των κατάλληλων COM οχήματος όταν είναι απαραίτητο.

10 th Digit in VIN	Year
W	1998
X	1999
Y	2000
1	2001
2	2002
3	2003
4	2004
5	2005
6	2006
7	2007
8	2008
9	2009
A	2010
B	2011
C	2012
D	2013
E	2014
F	2015
G	2016
H	2017
J	2018
K	2019

Χρησιμοποιώντας τα οχήματα VIN και εντοπίστε το 10ο ψηφίο από τα αριστερά, ο χρήστης μπορεί στις περισσότερες περιπτώσεις να προσδιορίσει με ακρίβεια το έτος μοντέλου του οχήματος. Πάρτε αυτό το ψηφίο και αναφέρετε το γράφημα σε αυτό το φύλλο. Αυτό θα είναι το Έτος Μοντέλου που πρέπει να επιλεγεί στο εργαλείο.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TPMS



Κατά την ανάφλεξη για να τρέξει, το ενδεικτικό TPMS πρέπει να ανάβει και να σβήσει. Αυτό υποδηλώνει ένα σύστημα χωρίς σφάλμα.

Στερεό φως: Πρόβλημα πίεσης

Ελέγχετε τις πιέσεις των ελαστικών και προσαρμόστε την στο πλακάτ. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ορισμένα οχήματα διαθέτουν αισθητήρες στο ανταλλακτικό. Επίσης, με ορισμένα οχήματα, η υπερβολική πίεση μπορεί να ανάψει το φως.

Φως που αναβοσβήνει: Πρόβλημα συστήματος

Τα προβλήματα του συστήματος μπορεί να κυμαίνονται από ελαττωματικούς αισθητήρα(ες) έως αισθητήρες στο όχημα που δεν έχουν μάθει σε αυτό το όχημα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΡΟΠΩΝ

Οι αισθητήρες μπορούν να έχουν πολλές διαφορετικές "λειτουργίες" όταν έχουν διαβαστεί, όπως Μάθετε, Εργαλείο LF, YD Sleep, YD Rest, Hi Norm Dly. Μερικά από αυτά ονομάζονται κατάσταση αναστολής λειτουργίας για να διατηρηθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Κυρίως, αυτές οι λειτουργίες δεν είναι σημαντικές επειδή ο αισθητήρας θα παρέχεται ήδη στη σωστή λειτουργία για χρήση. Όμως, για ορισμένους αισθητήρες της Continental, είναι σημαντικό η λειτουργία να εμφανίζεται ως "Park", διαφορετικά δεν θα λειτουργεί στο όχημα.

Το εργαλείο TECH600 έχει τη δυνατότητα να εκτελεί την απαραίτητη αλλαγή λειτουργίας. Εάν ένας αισθητήρας εμφανίζεται ως "Αποστολή", "Δοκιμή" ή "Απενεργοποίηση" και το εργαλείο επανεκμάθησης παρέχει την επιλογή "Ρύθμιση αισθητήρα σε λειτουργία στάθμευσης", χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να αλλάξετε τη λειτουργία αισθητήρα στη σωστή:

- Μεταβείτε στο "Relearn" και επιλέξτε όχημα (MMY).
- Πατήστε enter όταν εμφανιστεί η διαδικασία επανεκμάθησης.
- Επιλέξτε το κλειδί στην επάνω αριστερή γωνία με τα κουμπιά Πάνω / Κάτω. Πατήστε Enter.
- Επιλέξτε "Ρύθμιση αισθητήρα σε κατάσταση στάθμευσης", πατήστε Enter.
- Πηγαίνετε στον τροχό, κρατήστε το εργαλείο κοντά στον αισθητήρα και πατήστε "Δοκιμή".
- Επαναλάβετε για κάθε τροχό.
- Ξεκινήστε τη διαδικασία Relearn.

Επίσης, ορισμένοι αισθητήρες παρέχονται σε λειτουργία όπου δεν είναι δυνατή η ανάγνωσή τους από το εργαλείο, εκτός εάν είναι υπό πίεση σε έναν τροχό. Μερικά παραδείγματα θα ήταν οι αισθητήρες αντικατάστασης που αγοράστηκαν από έναν αντιπρόσωπο της Ford και κάποιοι αισθητήρες Mitsubishi Continental.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ COMMS

Εάν παρουσιαστεί πρόβλημα ή σφάλμα κατά τη διαδικασία COMMS, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα προτού καλέσετε την υποστήριξη πελατών.

Ελέγχετε την ανάφλεξη του οχήματος

Η ανάφλεξη του οχήματος πρέπει να βρίσκεται στη θέση RUN για να ολοκληρωθεί η διαδικασία COMMS του οχήματος.

Ελέγχετε τη σύνδεση καλωδίου σε εργαλείο

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι συνδεδεμένο στο DB15 και οι βίδες αντίχειρα είναι σφιχτές.

Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου στο όχημα

Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση της μονάδας BT OBDII είναι καλή.

Επαληθεύστε τη μάρκα, το μοντέλο και το έτος

Το COMMS μπορεί να αλλάξει από μοντέλο σε μοντέλο και από έτος σε έτος. Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο έχει ρυθμιστεί στο κατάλληλο MMY.

Επαληθεύστε το επίπεδο ισχύος του εργαλείου

Εάν το εργαλείο έχει χαμηλή φόρτιση μπαταρίας, αυτό μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία COMMS. Εργαλείο φόρτισης και δοκιμάστε ξανά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τροφοδοσία	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Lithium Polymer, όχι επισκευάσιμη από το χρήστη
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος	1.5W Schrader TPM, 0.5W όλα τα άλλα
Απεικόνιση	LCD 16-bit έγχρωμη, ανάλυση 320x240
Πληκτρολόγιο	7 πλήκτρα ανθεκτικά στην, σκόνη, νερό και λιπαρές ουσίες
Είσοδος / έξοδος	USB τύπου Micro-USB που χρησιμοποιείται για σύνδεση σε υπολογιστή για ενημέρωση υλικολογισμικού και λήψη αρχείων ελέγχου.
Σύνδεση οχήματος	Χρησιμοποιεί Bluetooth για σύνδεση σε μονάδα BT OBDII
Περιβάλλον εργασίας	Θερμοκρασία 0°C - 40°C, Υγρασία: 20-55%
Περιβάλλον αποθήκευσης	Θερμοκρασία -10°C - 50°C, Υγρασία: 20-60%
Διαστάσεις	187mm x 107mm x 47mm
Βάρος (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών)	490g

Ζώνες ραδιοσυχνοτήτων στις οποίες λειτουργεί αυτός ο εξοπλισμός:

Μέγιστη ισχύς εξόδου 2,4 GHz - 32 mW

315-433 MHz - μόνο λήψη

125KHz - 15uT @ 8cm μέγιστο μαγνητικό πεδίο

Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Η Bartec Auto ID Ltd δηλώνει δια του παρόντος ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ (RED).

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στη διεύθυνση:

<https://www.bartecautoid.com/pdf/simplified-eu-declaration-of-conformity.pdf>

Απλοποιημένη Δήλωση Συμμόρφωσης HB

Η Bartec Auto ID Ltd δηλώνει δια του παρόντος ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες διατάξεις των Κανονισμών Ραδιοεξοπλισμού 2017.

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης του HB διατίθεται στη διεύθυνση:

<https://www.bartecautoid.com/pdf/simplified-eu-declaration-of-conformity.pdf>